

The N-GAGE logo is positioned in the upper right area of the page. It features the text "N-GAGE" in a bold, sans-serif font. The "N" is red, while the "GAGE" is white. The background of the entire page is a dark grey with a complex, concentric grid pattern that creates a sense of depth and perspective, resembling a tunnel or a stylized globe. A horizontal line with a red and orange gradient runs across the middle of the page, separating the header from the main content area.

N-GAGE

Issue 1

[WWW.N-GAGE.COM](http://WWW.N-GAGE.COM)

9356465

SNABBGUIDE FÖR NOKIA MODEM OPTIONS

NOKIA

Copyright © 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia är förbjuden.

Nokia, Nokia Connecting People och N-Gage är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- eller företagsnamn som det hänvisats till kan vara varumärken eller varunamn som tillhör sina respektive ägare.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, pålitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande. Tillgång till särskilda produkter kan variera. Kontakta din närmaste Nokia-återförsäljare.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.



© 1998–2003 Symbian Ltd. All rights reserved. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. All rights reserved.

m-Router Connectivity Components © 2000–2003 Intuwave Limited. All rights reserved. ([www.intuwave.com](http://www.intuwave.com))

# Innehåll

<b>Inledning .....</b>	<b>1</b>
Installera Nokia Modem Options .....	1
Efter installationen .....	2
Ansluta en Nokia N-Gage-enhet till en PC .....	3
Använda telefonen som modem .....	4
Starta Nokia Modem Options .....	4
Avinstallera Nokia Modem Options .....	5
<b>Viktig säkerhetsinformation .....</b>	<b>7</b>

# Inledning

För anvisningar om funktion, hantering och underhåll, samt för viktig säkerhetsinformation, se produktens användarhandbok.

Modem Setup installerar följande komponenter på datorn:

- Nokia N-Gage-drivrutiner för data- och faxmodem som gör att du kan använda telefonen som modem vid data- och faxesamtal
- Nokia Modem Options som gör att du kan ställa in alternativ för datasamtal.

Nokia Modem Options kan köras på Windows 98SE/Me/2000/XP och stöder Bluetooth DUN- och FAX-profilen.

## Installera Nokia Modem Options

1. Klicka på **Programvara** på CD-ROM-skivans huvudmeny och klicka sedan på **Installera nu**. Klicka på **Nokia Modem Options.exe**.
2. Följ instruktionerna på skärmen.

Om du inte har CD-ROM-skivan:

1. Hämta installationsfilen (Setup.exe).
2. Gå till katalogen med den hämtade filen och dubbelklicka på den.
3. Följ instruktionerna på skärmen.

# Efter installationen

Kontrollera de installerade modemerna genom att välja **Kontrollpanelen** och sedan **Nokia Modem Options**. I fönstret för installerade Nokia-modem finns en lista över alla installerade Nokia höghastighets-modem. Om modemet för Nokia N-Gage (Bluetooth) inte finns med på listan måste du installera det manuellt.



**Obs!** Om du använder en annan kompatibel Nokia-telefon väljer du drivrutiner med det nummer som överensstämmer med telefonens fyrsiffriga modellnummer.

Lägga till ett Bluetooth-modem:

1. Aktivera fjärranslutningsprofilen från din Windows Bluetooth-programvara. Aktivera Bluetooth i din telefon, och anslut telefonen till din PC. Mer information om hur du ansluter telefonen till din PC finns i kapitlet om att ansluta en Nokia N-Gage-telefon till en PC.
2. Öppna **Kontrollpanelen** och välj **Telefoner och modem**.
3. Välj fliken **Modem** i **Telefoner och modem** och klicka på **Lägg till...**
4. Välj "**Identifiera inte modemmet, visa en lista att välja från**" i dialogrutan **Installera nytt modem**. Klicka på **Nästa**.
5. Välj **Nokia** i listan över tillverkare. Välj det modem du vill installera i listan över modeller. Klicka på **Nästa**.
6. Välj alternativet **Markerade portar**. Välj den COM/port du vill installera modemmet på i listan. Klicka på **Nästa**.
7. Om dialogrutan **Ingen digital signatur hittades** visas läser du meddelandet. Klicka på **Ja** om du vill fortsätta installationen eller **Nej** om du vill avbryta den.

Om du fortsätter installationen kommer du nu att se Nokia N-Gage (Bluetooth)-modemet i listan över installerade Nokia-modem i kontrollpanelen för Nokia Modem Options.

## Ansluta en Nokia N-Gage-enhet till en PC

1. Kontrollera att ett Bluetooth-kort sitter i PC-kortplatsen på datorn och att Bluetooth-programvaran är installerad.
2. Aktivera Bluetooth-anslutningen i telefonen. Gå till **Meny**, öppna mappen **Verktyg** och välj **Bluetooth**. Om du använder Bluetooth för första gången uppmanas du att ange ett Bluetooth-namn för telefonen. Skriv ett namn (högst 30 tecken) eller använd standardnamnet Nokia N-Gage. Välj sedan att aktivera Bluetooth.
3. Aktivera DUN- eller FAX-profilen i Bluetooth-programvaran. Aktivera identifieringen av Bluetooth-enheten från Bluetooth-programvaran. Mer information om hur du utför dessa åtgärder finns i dokumentationen för Bluetooth-programvaran.
4. Om det är första gången som du ansluter din Nokia N-Gage till datorn via en Bluetooth-anslutning måste du para ihop enheterna. Du måste ange ett lösenord för enheterna för att kunna para ihop dem. Ange ett lösenord (1-16 numeriskt), och ange detta lösenord för både telefonen och datorn när du uppmanas till det. Det här lösenordet används endast en gång och du behöver inte komma ihåg det. Mer information finns i användarhandboken för Nokia N-Gage spelset.
5. Bekräfta anslutningen mellan din Nokia N-Gage/enhet och datorn. Välj **Ja** när meddelandet visas på telefonens display. Du kan ange att datorn är auktoriserad vilket innebär att anslutningen mellan telefonen och datorn upprättas utan

separat bekräftelse. Det gör du genom att gå till vyn **Ihopkopplade enheter** i telefonen, bläddrar till enheten och väljer **Val**. Välj **Ange som behörig**.

6. I Nokia Modem Options väljer du lämpligt Bluetooth-modem för telefonen och anger anslutningsinställningar för den typ av modem som ska användas. Klicka slutligen på OK.
7. Anslutningen är nu upprättad.



**Obs!** Nokia N-Gage -drivrutiner för data- och faxmodem installeras automatiskt under installationen.

## Använda telefonen som modem

Du kan använda telefonen med ett stort antal av de data- och faxkommunikationsprogram som finns att köpa på marknaden. När du konfigurerar ett data- eller faxprogram måste du välja Nokia N-Gage (Bluetooth) som modem.



**Obs!** Eftersom Bluetooth-enheter kommunicerar med radiovågor behöver det inte vara fri sikt mellan telefonen och andra Bluetooth-enheter. Det enda villkoret är att avståndet får högst vara 10 meter mellan enheterna. Anslutningen störs inte av olika hinder, till exempel väggar eller andra elektroniska enheter. Det kan finnas vissa begränsningar för användning av Bluetooth-enheter. Kontakta den lokala myndigheten för information.

## Starta Nokia Modem Options

Du kan starta Nokia Modem Options från Kontrollpanelen:

Klicka på **Start**-knappen, peka på **Inställningar** och klicka på **Kontrollpanelen**.

På **Kontrollpanelen** dubbelklickar du på **Nokia Modem Options**.

Du kan ändra inställningarna för datasamtal även om telefonen inte är ansluten till datorn. Mer information om hur du ställer in alternativen för datasamtal finns i hjälpfilen för Nokia Modem Options.



**Obs!** GPRS är en teknik som gör det möjligt att använda mobiltelefoner för att skicka och ta emot data över mobila nätverk. Om du vill använda GPRS-tjänster krävs att ditt nätverk har stöd för GPRS (General Packet Radio Service) och att du prenumererar på denna tjänst. Avgifterna för GPRS-tjänster kan skilja sig från vanliga GSM-datatjänster. Kontakta din tjänsteleverantör om du vill ha mer information.



**Obs!** Om du vill använda GSM-baserade tjänster för höghastighetsdataöverföring krävs att ditt nätverk har stöd för HSCSD-teknik (High Speed Circuit Switched Data) och att du prenumererar på denna tjänst. GSM-baserade tjänster för höghastighetsdataöverföring kan kosta mer än vanliga GSM-datatjänster. Kontakta din tjänsteleverantör om du vill ha mer information.

## Avinstallera Nokia Modem Options

1. Klicka på **Start**-knappen, peka på **Inställningar** och klicka på **Kontrollpanelen**.
2. Dubbelklicka på **Lägg till/ta bort program**.
3. Välj **Nokia Modem Options** i listan över program som kan tas bort på fliken **Installera/avinstallera**.



4. Klicka på **Lägg till/ta bort**.
5. Följ instruktionerna på skärmen tills programfilerna har tagits bort.

# Viktig säkerhetsinformation

Alla säkerhetsinstruktioner i användarhandböckerna till telefonen och datorn gäller också när produkten används tillsammans med telefonen.

Glöm inte att säkerhetskopiera alla viktiga data så att du är skyddad mot eventuell dataförlust eller ofrivilliga ändringar.

Installera endast program från källor som ger dig ett tillräckligt skydd mot skadliga program.